

WI501Q / WI502Q クイックスタートガイド

AUD Vatch

電源をオンにする

電源/リセットボタンを3秒以上押します。



スマートフォンにAndroid Wearアプ リをインストールする

重要:

- Android 4.3以上/iOS 8.2以上の環境のス マートフォンが必要です。スマートフォンか ら次のURLにアクセスし、スマートフォン が対応していることを確認してください。 (g.co/WearCheck)
- iOSは8.2以上であってもご利用頂けない ことがあります。
- サポートする機能はAndroidとiOSにより 異なります。
- 1. スマートフォンをインターネットに接続し、 Googleアカウントにログインします。
- 2. スマートフォンで「Playストア」を起動します。



 検索欄に「Android Wear」と入力し、「インス トール」を選択します。



注: Android WearはGoogle Inc.の商標です。

初めてペアリングする

重要:ペアリングの前に、スマートフォンの Bluetooth機能をオンにします。

- 1. スマートフォンをインターネットに接続します。
- ASUS ZenWatchの電源をオンにし、左方向に スワイプします。



注: ZenWatchを電源に接続した状態で操作 してください。 3. 使用する言語を選択します。

注:国リストを選択する際は、音声アクショ ンが動作するために、スマートフォンと ZenWatchが同じ言語を使用していること をご確認ください。



 スマートフォンとASUS ZenWatchのペアリング を行います。左方向にスワイプします。



5. スマートフォンにAndroid Wearをインストール し、左方向にスワイプします。



ASUS ZenWatch上に表示されるモデル名と同じものを、スマートフォンで選択します。



注:スマートフォンとASUS ZenWatchのパ スキーが一致することを確認します。

ASUS ZenWatch Managerアプリをス マートフォンにインストールする

ASUS ZenWatch Managerでは、次のような便利 な機能をご利用いただけます。

電話を探す、時計を探す、電話をアンロック、 覆ってミュート、ZenWatchの盤面のカスタマイ ズ等

> 注:これらの機能に関する詳細は、「スマー トフォン用のASUS ZenWatchアプリ」をご 参照ください。各機能は、品質向上のため 予告なく変更される場合があります。ご了 承ください。

手順

- 1. スマートフォンをインターネットに接続し、 Googleアカウントにログインします。
- 2. スマートフォンで「Playストア」を起動します。
- 検索欄に「ASUS ZenWatch Manager」と入力 し、「インストール」をタップします。



注: PlayストアでASUS ZenWatchアプリの 最新のリストを確認することができます。

ASUS ZenWatchの操作 ZenWatchをウェイクアップする

ZenWatchをタップし、ウェイクアップします。



手首をひねることでも、ZenWatchをウェイク アップ可能です。





時計の盤面は、ASUS ZenWatchに表示される時 計の画面です。



通知のオン/オフの切替とバッテリー残量の表示



盤面を開き下方向にスワイプし、「**なし、優先、** すべて」から1つ選択します。また、バッテリーの状態を参照することができます (%表示)。

時計の盤面を変更する





1.盤面を2秒以上長 押しします。

2. 左または右方向に スワイプし、時計の 盤面を選択します。

注: ASUS ZenWatch Managerであなただけ の時計の盤面をカスタマイズすることがで きます。



手のひらでZenWatchを覆うと、タッチスクリー ンディスプレイが暗くなります。

音声アクションを使用する

音声アクションでは、各機能とアプリを呼び出 すことができます。

手順



ZenWatchをウェイクアップし、盤面に向かって 「**OK Google**」と言い、リストから任意の音声ア クションを言います。例:「メモを入力」

> **注:**詳細はEマニュアルの「アクションリス ト」をご参照ください。

カード

通知、情報、アプリ、機能等がカードとして ASUS ZenWatchに表示されます。

カードを読む



上方向にスワイプす ると次のカードが表 示されます。



下方向にスワイプす ると前のカードが表 示されます。



左方位にスワイプす ると、参照中のカー ドの詳細情報が表示 されます。



右方向にスワイプす ると、参照中のカー ドが閉じる、または 前のアクションに戻 ります。

アプリを起動・参照する

1. 時計の盤面に触れる、またはZenWatchをウェ イクアップし、左方向にスワイプします。



 上下にスワイプしてアプリを表示し、タップして 起動します。



 左または右方向にスワイプし、アプリリストや 連絡先、音声アクションの切替を行います。



スマートフォン用のASUS ZenWatch アプリ

スマートフォンにこれらのアプリをインストー ルすることで、ASUS ZenWatchの機能をフル活 用することができます。

注:

- PlayストアでASUS ZenWatchアプリの最 新のリストを確認することができます。
- ASUS ZenWatchアプリはAndroid Wear 専用です。





スマートフォンにこのアプリをダウンロードす れば、より多くのフィットネス機能がお楽しみ いただけます。

> 注: ASUS ZenWatchとWellnessWellnessア ブリのデータや計測結果は、レジャーや フィットネスを目的としています。医療診 断データとして使用しないでください。結 果は環境や測定方法、体の状態などに左右 される場合があります。



- 電話をアンロック PINを入力せずに、スマート フォンをロック解除することができます。
- ・ 覆ってミュート (Zenfone専用) ZenWatchを覆 うと、自動的に着信音がミュートになります。
- 時計を探す ZenWatchを振動させて探すこと ができます。
- 電話を置き忘れたときの警告 スマートフォン との距離が離れるとアラートを発します。
- リモートコールコントロール ZenWatchでス マートフォンの通話中音声などを操作します。
- リモート設定-WI-Fi、ホットスポット、音量をリ モートコントロールします。



ZenWatchの盤面をカスタマイズすることができ ます。

> 注:各機能や名称は、品質向上のため予告な く変更される場合があります。ご了承くだ さい。

Eマニュアル

ASUS ZenWatchの完全版のマニュアルをご用意 しています。弊社のオフィシャルサイトをご参 照ください。

http://support.asus.com

ZenTalk ファンフォーラム



http://www.asus.com/zentalk/portal.php



J10345 2015年9月 初版